

エスティ 操作ガイド

起動時画面	A【現場の入力】	B【採寸データの入力】	C【要尺設定の入力】	D【送信番号の入力】	E【糊付機選択画面】
<p>現場名・部屋名の欄をタップして、現場の入力をします。 (現場名を新規で追加したい場合は+キーをタップしてください。)</p> <p>→ A</p> <p>＜既に入力した現場の採寸データを修正・確認する場合＞ 現場名・部屋名の欄をタップします。</p> <p>＜既に入力した現場のデータを削除する場合＞ 削除したい現場名と部屋名の欄で左にスワイプします。 Deleteキーが表示するので、Deleteキーをタップします。</p>	<p>＜現場名＞ 全角10文字の入力可能</p> <p>＜部屋名＞ 全角4文字の入力可能</p> <p>＜箇所＞ 全角4文字の入力可能</p> <p>＜品番＞ 半角7文字の入力可能</p>	<p>＜長さ・枚数の入力(最大50行まで入力可能)＞ 長さを数字キーで入力し、セットキーをタップします。 枚数を数字キーで入力し、セットキーをタップします。 必要量の欄に長さ×枚数のm単位の必要量の合計を表示します。 必要量の欄に長さ×枚数のm単位の必要量の合計を表示します。 必要量の欄に長さ×枚数のm単位のm金額を表示します。 必要量の欄に長さ×枚数のm単位のm金額を表示します。</p> <p>＜長さ・枚数の修正＞ 修正したい履歴行をタップします。</p>	<p>＜有効幅＞ 整数3桁＋小数1桁の入力可能</p> <p>＜切り代＞ 整数3桁の入力可能</p> <p>＜ロス率＞ 整数3桁＋小数1桁の入力可能</p> <p>＜リピート↑＞ 整数3桁＋小数1桁の入力可能</p> <p>＜リピート→＞ 整数3桁＋小数1桁の入力可能</p> <p>＜m単価＞ 整数3桁の入力可能</p> <p>＜m単価＞ 整数3桁の入力可能</p> <p>＜リピートを考慮して計算＞ リピートを必要量の計算に考慮する場合に、チェックをつけます。</p> <p>＜計算結果に切り代を計算＞ 切り代を必要量の計算に考慮する場合に、チェックをつけます。</p> <p>＜計算結果にロス率を加味＞ ロス率を必要量の計算に考慮する場合に、チェックをつけます。</p> <p>＜初期設定値＞ 有効幅92.0cmで設定されています。</p>	<p>＜送信番号＞ 1～99まで入力可能。 但し、複数の長さ・枚数データを 送信して、最後に送信する番号が 100を超える場合、エラーが出て 送信できません。</p> <p>※送信は自動壁紙糊付機「ATHLEAD ALEX」に、 オプションの「通信ユニット」を取付けした場合に ご利用頂けます。</p>	<p>データ送信する糊付機のデバイス名(工場 出荷時は「ATHLEAD ALEX」)をタップします。</p> <p>※糊付機のデバイス名の変更について 詳しくは「ATHLEAD ALEX」の取扱説明書 『各種機能の設定-外部端末との通信(オプ ション)-』をご覧ください。</p>
<p>[キーの説明] +キー・・・新規に現場入力行を追加します。(最大15件)</p> <p>設定キー・・・暗証番号と糊付機IDを入力します。 → G</p> <p>解除キー・・・暗証番号を解除できる糊付機を表示します。 → F</p>	<p>[キーの説明] Backキー・・・最初の画面(現場一覧)に戻ります。</p> <p>キー・・・採寸データを入力します。 → B</p>	<p>[キーの説明] Backキー・・・現場の入力画面に戻ります。 → A キー・・・要尺設定を入力します。 → C</p> <p>セットキー・・・長さ、枚数を確定した場合に使用します。 クリアキー・・・入力欄でカーソルがある長さ・枚数を消す場合に使用します。 リセットキー・・・表示欄の末尾を削除する場合に使用します。 リセットのタップを長押しすると、履歴画面から採寸データの 入力に戻ります。</p> <p>送信キー・・・糊付機にデータを送信する場合に使用します。→ D</p>	<p>[キーの説明] 必要量計算キー・・・要尺設定の入力画面を閉じて、 採寸データ入力画面に戻ります。</p>	<p>[キーの説明] OKキー・・・データ送信する キャンセルキー・・・送信番号の入力画面を閉じて 採寸データ入力画面に戻ります。</p>	
	F【ロック解除】	G【設定の入力】			
	<p>ロック解除する糊付機のデバイス名(工場 出荷時は「ATHLEAD ALEX」)をタップします。</p> <p>※ロック解除は自動壁紙糊付機 「ATHLEAD ALEX」に オプションの「通信ユニット」 を取付けした場合にご利用頂けます。</p>	<p>＜暗証番号＞ 数字4桁の入力可能(自動壁紙糊付機で設定した暗証番号)</p> <p>＜糊付機ID＞ 英数12桁の入力可能</p> <p>[キーの説明] OKキー・・・暗証番号、糊付機IDを保存します。 キャンセルキー・・・設定の入力画面を閉じて、 最初の画面(現場一覧)に戻ります。</p>			